

사용설명서

1. 온도조절 - 조절레버를 좌우로 돌려 온도조절을 합니다. 온도는 각 상황에 맞게 설정해주시면 됩니다. 사용하지 않을시는 전원을 꺼주세요
2. **온도조절이 안될시** - 온도조절기도 수명이 있습니다. 온도조절이 안될시는 조절기를 교체해주세요
3. **차단기가 떨어질시** - 켜자마자 떨어질시 바닥에 문제가 발생한것 같습니다. 전문가에게 전화하십시오

주의사항

1. 온도조절기 한개에 누전차단기1개 부착
일대일로 차단기를 부착시 추후에 발생할 문제에 쉽게 해결이 가능합니다.
2. 장기간 외출시나 사용하지 않을시는 **전원코드를 반드시 뽑아주세요**
3. **온도조절기는 적정용량을 지켜주세요**
과하게 연결시 과부하로 인하여 조절기가 쉽게 망가지고 바닥에 문제가 발생합니다.
4. 바닥에 물이 들어갔을때는
임의로 바닥을 분해하지마세요
물은 저절로 증발하지 않습니다. 전문업체에 전화하세요